



## **INSTRUCCIONES DE MONTAJE CLIP&GO PARA EXPLORER CLASSIC F45 260**

COLOQUE LOS TUBOS E INSERTE LA PIEZA NEGRA EN LA PARTE DELANTERA DEL TOLDO Y LA PIEZA TRASERA TAL Y COMO SE VE EN LAS FOTOS



CUANDO LOS TUBOS ESTEN COLOCADOS, TENSE EL TOLDO.

ENTONCES, COLOQUE LA PARTE DELANTERA Y LA PARTE CENTRAL DE LOS PERFILES DE PLASTICO, Y COLOQUE EL LATERAL EN LA GUIA.





INTRODUZCA EL BORDON DEL LATERAL EN LA GUIA DEL PERFIL DE PLASTICO QUE FALTA COLOCAR Y DESPUES SUJETELO EN EL TUBO.



**REALIZAR TODAS ESTAS OPERACIONES EN AMBOS LADOS**

ENTONCES, COLOCAR EL PANEL FRONTAL EN LA GUIA DEL FRONTAL DELTOLDO.





UNIR EL FRONTAL A LOS LATERALES CON LAS CREMALLERAS, Y TENSAR LOS LATERALES HACIA LA PARTE POSTERIOR DEL TOLDO.



COLOCAR LAS PATAS DE SUJECCION POSTERIORES Y UNIR A LOS LATERALES CON LOS VELCROS.





USTED YA PUEDE DISFRUTAR DE SU EXPLORER F45 260



ESPERAMOS QUE NUESTROS PRODUCTOS LE AYUDEN A DISFRUTAR DE SU TIEMPO LIBRE.