



PASOS PARA EL MONTAJE DEL EXPLORER F45:

1º MONTAR EL FAST CLIP, ARMAZON DEL SUJECCION DE LA TELA DE LOS LATERALES DE FIAMMA, SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES ADJUNTADAS.

2º PONER LA TELA DEL FRONTAL, DESLIZANDOLA, EN LA GUIA DEL FRONTIS DEL TOLDO.

3º PONER LA TELA DE LOS LATERALES, DESLIZANDOLA, EN LA GUIA DEL FAST CLIP Y MONTARLO EN LA LONA DEL TOLDO.

4º UNIR LAS CREMALLERAS DE LA TELA DEL FRONTAL CON LAS DE LA TELA DE LOS LATERALES. EL EXPLORER SE MONTA DE DELANTE HACIA DETRÁS.

5º TENSAR LA TELA DE LOS LATERALES HACIA ATRÁS, HASTA HACERLOS LLEGAR A LAS PATAS SOPORTE TRASERAS, Y SUJETARLOS CON LOS VELCROS.

YA TIENE MONTADO SU EXPLORER LEINWAND F45.

Esperamos que nuestros productos le ayuden a disfrutar de su tiempo de ocio.

Gracias por confiar en nosotros.

LEINWAND S.L